

- Das Gerät nur in geschlossenen Räumen, bei 10°C bis 25°C (50°F bis 77°F) und einer nichtkondensierenden Luftfeuchtigkeit von 15% bis 95% betreiben!
- Die Kurzschlussicherheit der Gebäudeinstallation ist sicherzustellen: max. 16A (US max. 20A).
- Das Gerät nicht im Leerlauf betreiben!
- Das Gerät ist nicht zur Benutzung von Personen bestimmt (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen, es sei denn,

sie arbeiten unter Aufsicht oder erhalten eine ausführliche Anleitung zur Benutzung des Gerätes von einer Person die für die Sicherheit verantwortlich ist.



**Entsorgen Sie den Aktenvernichter fach- und umweltgerecht bei einer autorisierten Sammelstelle. Geben Sie keine Teile des Aktenvernichters oder der Verpackung in den Hausmüll.**

### 1.3 Piktogrammlegende



Wichtige Information



Das Gerät standsicher auf dem Boden und mit 100 mm Abstand zur Wand aufstellen, Stauwärme vermeiden, Feststellbremsen betätigen (Typenabhängig).



Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Spraydosen, die entflammbare Stoffe enthalten. Diese Substanzen können sich entzünden.



Gebrauchsanleitung/ Sicherheitshinweise lesen.



Nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen verwenden.



Büro- und Heftklammern vor dem Vernichtungsvorgang entfernen!



ACHTUNG



Automatischer Anlauf



Keine Disketten einführen!



VORSICHT, Gefahr eines elektrischen Schlags.



Nicht der Nässe aussetzen



Beim Vernichten von CD/DVD ist eine Schutzbrille zu tragen!



ACHTUNG, bewegende Teile  
Diese Einrichtung ist nicht für die Benutzung durch Kinder vorgesehen, Berührung der Einführungsöffnung mit den Händen, der Kleidung oder den Haaren vermeiden. Stecker ziehen, wenn die Einrichtung längere Zeit nicht benutzt wird.



Dieser Aktenvernichter ist nicht zur Benutzung durch Kinder bestimmt (das Produkt ist kein Spielzeug).



Vor Wartungsarbeiten den Aktenvernichter von der Stromversorgung trennen!



Berühren Sie die Papierzuführung nicht mit den Händen.



Technische Daten - Technische Änderungen vorbehalten!



ACHTUNG, scharfe Kanten. Nicht berühren.



Berühren Sie die Papierzuführung nicht mit Kleidungsstücken!



Betriebslautstärke im Leerlauf



Nicht in der Nähe von ätzenden Stoffen verwenden.



Berühren Sie die Papierzuführung nicht mit den Haaren!



Einzugsgeschwindigkeit

1



Papier-Partikelschnitt



CD/DVD-Partikelschnitt



Karten-Partikelschnitt



Sicherheitsstufe - P  
Papiervernichtung



Sicherheitsstufe - F  
Mikrofilmvernichtung



Sicherheitsstufe - O  
CD, DVD-Vernichtung



Sicherheitsstufe - T  
Kartenvernichtung



Sicherheitsstufe - E  
Chipkartenvernichtung



Gewicht



Netzstecker dient als Trenn-  
vorrichtung der Stromver-  
sorgung.



Die schutzgeerdete Netz-  
steckdose muß jederzeit  
leicht zugänglich sein!



Bedienung



Aktenvernichter in Bereit-  
schaft



Aktenvernichter in Betrieb



Automatische Abschalt-  
tung!



Bei längerem Betrieb und/  
oder Überlastung schaltet  
der Aktenvernichter auto-  
matisch zum Abkühlen ab.



Wartungshinweise / Stö-  
rungsbehebung



Behälter voll



Mögliche Störungen



automatische Abschaltung  
bei offenem Gehäuse



Überhitzung



Motorblockade